

Montering av Staff Økonomi 732003



Sjekk at du har fått rett vogn og at alle deler er med



Snu bunnplata og sett på stagene slik bilde viser. Pass på at hylleskinne er riktig vei. Og alle åpninger i stag peker inn.




Bruk gummihammer og slå til alle stag er på plass.



Bruk de minste skruene og skru på alle 12 stk. som vist på bilde. Disse skruene kan skrus med vanlig skrujern.



Skru på hjulene med de store skruene. Velg hvor du ønsker å ha brems. Disse skruene bør skrus med elektrisk drill / skrutrekker. Snu vognen rundt når du er ferdig



Montering av Staff Økonomi 732003



Sett på toppdel for bøtter. Sett det over den delen med hyllestag. Bruk Gummihammer får å få den godt ned.



For å feste toppdel bruker du 4 stk. små skruer. De skrues ned i hvert hjørne.



Sett på deksel del i spor vist på bilde. Tre deretter ben inn i dekselet. Bruk gummihammer på hjørnet, for å få det godt sammen.



For å feste deksel over søppel skrur du 2 stk. små skruer ned i hull mot ben. Da er vognen ferdig montert.

Renvar AS
post@renvar.no

Spørsmål til montering
ser@renvar.no
[94140175](tel:94140175)

