

Montering av Staff Økonomi 732010 og 732008



Sjekk at du har fått rett vogn og at alle deler er med.
732008 leveres uten lokk over bølter



Snu bunnplata og sett på stagene slik bilde viser. Pass på at hyllene er riktig vei. Og alle åpninger i stag peker inn.



Bruk gummihammer og slå til alle stag er på plass.



Bruk de minste skruene og skru på alle 12 stk. som vist på bilde. Disse skruene kan skrues med vanlig skrujern.



Skru på hjulene med de store skruene. Velg hvor du ønsker å ha brems. Disse skruene bør skrues med elektrisk drill / skrutrekker. Snu vognen rundt når du er ferdig



Montering av Staff Økonomi 732003



Sett på toppdel for bøtter. Sett det over den delen med hyllestag. Bruk Gummihammer får å få den godt ned. En skrue i hvert hjørne. Totalt 4 skruer.



Sett på deksel i spor som vist på bilde. Tre ben inn i dekselet på andre siden. Bruk gummihammer og bank det sammen.



For å feste deksel over søppel skrur du 2 stk. små skruer ned i hull mot ben.



Sett på krok og Moppeskafffeste i slisser på søppeldelen. Klikk på moppebrett delen nederst rett under øvre festet. Anbefalt å skru fast alle disse delene med så skruer.

Renvar AS
post@cleanhub.no

Spørsmål til montering
Stein Erik Rønneberg
ser@renvar.no
Tlf 941 401 75

