

Montering av Staff Butikk 732016



Sjekk at du har fått rett vogn og at alle deler er med



Sett bunnplata og sett på stagene slik bilde viser. Pass på at hylleskinne er riktig vei. Og alle åpninger i stag peker inn. På Staff butikk er det 2 stolper som er montert sammen.



Bruk gummihammer og slå til alle stag er på plass. Du trenger ikke å slå hard. Du merker når de er i bunn. Snu deretter bunnplaten så den er øverst. Da kan skru inn de små skruene så du forbinder bunn med stolper.



Bruk de minste skruene og skru på de i hullene som ikke skal brukes for de store skruene som vist på bilde. Disse skruene kan skrues med vanlig skrujern.



Skru på hjulene med de store skruene. De to hjulene med metalforlenger skal stå på samme side som søppeldelen. Velg hvor du ønsker å ha brems. Disse skruene bør skrues med elektrisk drill / skrutrekker. Snu vognen rundt når du er ferdig



Montering av Staff Butikk 732016



Sett på toppdel for bøtter. Sett det over den delen med hyllestag. Bruk Gummihammer får å få den godt ned.



For å feste toppdel bruker du 4 stk. små skruer. De skrues ned i hvert hjørne.



Sett på søppeldel. Monteres med jernfeste i sider som vist på bilde. Skru gjerne også en skru gjennom feste på midten. Fest søppelsekk og vognen er klar til bruk.

Kroker, skaftholder kan med fordel festes ekstra med små skruer. Ring oss om du står fast så hjelper vi deg videre.

Renvar AS
post@renvar.no
TLF. 9414 0175

